

## Uživatelský manuál pro Chubbsafes řady Executive

### **nastavení uživatele 1 (provadejte vždy s otevřenými dvermi trezoru):**

1. z vnitřní strany dveri naleznete tlačítko, které zmacknete
2. na displeji se objeví žádost o volbu uživatele, zmacknete 1
3. zmacknete tlačítko start
4. zadáte nový 6-ti místný PIN
5. znovu zadáte v předesledném kroku zvolený 6-ti místný PIN
6. zámek zvukově oznámí úspěšné zadání a na displeji se objeví In 1

### **nastavení uživatele 2 (provadejte vždy s otevřenými dvermi trezoru):**

1. z vnitřní strany dveri naleznete tlačítko, které zmacknete
2. na displeji se objeví žádost o volbu uživatele, zmacknete 2
3. zmacknete tlačítko start
4. zadáte nový 6-ti místný PIN (jiný než pro uživatele 1)
5. znovu zadáte v předesledném kroku zvolený 6-ti místný PIN
6. zámek zvukově oznámí úspěšné zadání a na displeji se objeví In 2

### **uzamčení/odemčení klávesnice (provadejte vždy se zavřenými dvermi trezoru)**

na 3s podržte tlačítko start - na displeji se zobrazí informace Act/dEAct

### **tichý režim klávesnice (provadejte vždy s otevřenými dvermi trezoru)**

1. podržte z vnitřní strany dveri tlačítko na 3s
2. na displeji se zobrazí informace On-Off
3. zmacknete tlačítko "0", na displeji se zobrazí informace On, tzn. klávesnice vyžaduje akustické signály
3. zmacknete tlačítko "1", na displeji se zobrazí informace Off, tzn. klávesnice nevyžaduje akustické signály, byl nastaven tichý režim
4. tuto volbu potvrďte stisknutím tlačítka Start

**Pzn. Po výměně baterií vždy vyzkoušejte funkci PINu s otevřenými dvermi trezoru!**